



Master Format: 03 05 00

MARZO 2018

## ULTRITE® CLEANER

### DESCRIPCIÓN

ULTRITE CLEANER es un limpiador listo para usar concebido para utilizarse con ULTRITE COATING REMOVER de W. R. MEADOWS. Este producto es el segundo paso en el proceso decapante de dos pasos.

### USOS

ULTRITE CLEANER se utiliza para eliminar los residuos de ULTRITE COATING REMOVER y para limpiar y preparar la superficie para recubrimientos y tratamientos posteriores.

### CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Fácil de usar.
- Fácil de usar; poco olor.
- Bajo contenido de VOC.

### EMPAQUE

Unidades de 1 galón (3.8 L) (4/caja)  
Cubetas de 5 galones (18.93 litros)  
Tambores de 55 galones (208.2 litros)

### COBERTURA

75 - 200 pies<sup>2</sup>/gal (1.8 - 4.9 m<sup>2</sup>/L)

La cobertura es aproximada y puede variar dependiendo de qué tan bien se haya retirado el ULTRITE COATING REMOVER y el recubrimiento ablandado, la condición del concreto, las condiciones climáticas o el equipo utilizado para la aplicación. Siempre aplique en un área de prueba primero para determinar la cobertura real antes de la aplicación a gran escala.

### DURACIÓN EN ALMACENAMIENTO

Cuando se guarda en interiores y en su envase original, sin abrir, a temperaturas entre 40 y 90 °F (4 y 32 °C), se obtiene el rendimiento óptimo y el mejor uso dentro de dos años desde la fecha de fabricación.

### ESPECIFICACIONES/ESTÁNDARES

- Cumple con todos los requisitos actuales máximos permisibles de VOC federales, estatales y locales, incluso los de EPA, CARB, LADCO, OTC Fase I y II, y SCAQMD.

### DATOS TÉCNICOS

Contenido de VOC: <1 g/L

### APLICACIÓN

**Preparación de la superficie...** Raspe tanto como sea posible el ULTRITE COATING REMOVER y el recubrimiento ablandado de la superficie antes de limpiar con ULTRITE CLEANER.

**Método de aplicación...** Aplique ULTRITE CLEANER con un trapeador, escoba o rociador. Permita que el producto permanezca en la superficie durante 3-5 minutos antes de agitar con un cepillo o un trapeador. Enjuague bien con agua. Se recomienda utilizar una hidrolavadora cuando sea posible para obtener resultados más efectivos. Repita el proceso según sea necesario. No permita que el producto se seque.

Dependiendo de la cantidad de ULTRITE COATING REMOVER y recubrimiento ablandado que se haya raspado, se recomienda realizar dos rondas de limpieza para obtener resultados óptimos.

### LIMITACIONES y PRECAUCIONES

No lo diluya. Proteja las superficies pintadas, teñidas y sensibles a los álcalis del ULTRITE CLEANER. Enjuague bien con agua. No se debe congelar. El producto no está diseñado para usarse por sí solo; debe utilizarse junto con ULTRITE COATING REMOVER.

Para ver la hoja de datos de seguridad, información de sostenibilidad y SDS más recientes, visite [www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com).

CONTINÚA AL REVERSO...

### W. R. MEADOWS, INC.

P.O. Box 338 • HAMPSHIRE, IL 60140-0338  
Teléfono: 847/214-2100 • Fax: 847/683-4544  
1-800-342-5976  
[www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com) • [info@wrmeadows.com](mailto:info@wrmeadows.com)

HAMPSHIRE, IL / CARTERSVILLE, GA / YORK, PA  
FORT WORTH, TX / BENICIA, CA / POMONA, CA  
GOODYEAR, AZ / MILTON, ON / SHERWOOD PARK, AB



#### **GARANTÍA LIMITADA**

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

#### **Limitación de responsabilidad**

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.