

## MEL-PRIME™

Adhesivo VOC a base de solvente

### DESCRIPCIÓN

MEL-PRIME es un adhesivo a base de solvente, listo para usar. con los sistemas de membrana de W. R. MEADOWS. Es de color rojo a marrón rojizo.

### USOS

MEL-PRIME prepara y deja a prueba de polvo simultáneamente superficies nuevas y viejas, verticales y horizontales en una sola operación económica y fácil. MEL-PRIME se ha diseñado para superficies que reciben sistemas de impermeabilización y barrera de aire y de vapor de W. R. MEADOWS. Use MEL-PRIME en superficies que van a recibir aplicaciones de MEL-ROL®, PRECON®, MEL-DEK™, AIR-SHIELD™ o AIR-SHIELD THRU-WALL FLASHING de W. R. MEADOWS.

### CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Alto contenido de sólidos para un rendimiento óptimo.
- Listo para usar... no hay que mezclar ni diluir.
- Para aplicaciones exteriores verticales y horizontales.

### EMPAQUE

Lata de 1 galón (3.79 litros)  
Balde de 5 galones (18.9 litros)

### COBERTURA

250 a 300 pies cuadrados/gal. (6.14 a 7.37 m<sup>2</sup>/L)

### DURACIÓN EN ALMACENAMIENTO

La duración en almacenamiento es de dos años cuando se guarda en interiores y en su envase original, sin abrir, a temperaturas entre 40 y 90 °F (entre 4 y 32 °C).

### APLICACIÓN

**Preparación de la superficie...** Todas las superficies en las que se aplicará el adhesivo deben estar limpias, secas, lisas y sin huecos de ningún tipo. Rellene todos los huecos y elimine las protuberancias notorias. Cuando se use en concreto, el concreto debe curarse al menos 72 horas. Para conocer los requisitos adicionales de preparación de superficies, vea las instrucciones para aplicar MEL-ROL, MEL-ROL PRECON, MEL-DEK o AIR-SHIELD.

**NOTA:** Las superficies metálicas también deben estar limpias, secas y libres de pintura suelta, óxido u otros contaminantes.

**Método de aplicación...** Aplique MEL-PRIME con un rodillo o brocha a razón de 250 a 300 pies cuadrados/gal (6.14 a 7.37 m<sup>2</sup>/L). Aplique solo en el área que se va a cubrir con la membrana durante la jornada de trabajo. Debe volver a aplicarse el producto en las áreas no cubiertas con una membrana en 24 horas. MEL-PRIME debe usarse a temperaturas de 0 °F (-18 °C) y superiores para una máxima adhesión.

**Tiempo de Secado...** Deje secar una hora o hasta que la superficie se sienta pegajosa, pero no se suelte al tocarla. Si el área de trabajo tiene mucho polvo, aplique la membrana tan pronto sea posible después de que MEL-PRIME se haya secado.

**Limpieza...** Mel-PRIME puede limpiarse con alcoholes minerales.

### PRECAUCIONES

No aplique MEL-PRIME si es inminente que llueva ni en superficies húmedas o cubiertas de escarcha. No permita que se formen pozas de MEL-PRIME; esto alargará el tiempo de secado. No lo diluya; úselo tal como está.

*CONTINÚA AL REVERSO ...*

### **PELIGROS PARA LA SALUD**

Este producto es inflamable. Deben eliminarse las fuentes de inflamación antes de usar el producto.

Evite el contacto directo con el producto.

El contacto directo puede causar una irritación leve a moderada en los ojos y la piel. Los vapores del producto también pueden causar depresión transitoria del sistema nervioso central.

Consulte la Hoja de datos de seguridad para ver información completa sobre salud y seguridad.

**Para ver la hoja de datos más reciente, más información de LEED y la hoja de datos de seguridad, visite [www.wrmeadows.com](http://www.wrmeadows.com).**



### **GARANTÍA LIMITADA**

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

### **Limitación de responsabilidad**

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.